

HD-Phone Davos einrichten

# Telefonieren Sie in HD-Tonqualität



**Start** Das haben Sie erhalten:



Ladestation  
HD-Phone Davos  
USB-Kabel  
Netzteil

**1** Sie haben eine dieser Internet-Boxen.



Internet-Box plus  
Internet-Box standard  
Internet-Box light

Ihre Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.

**2** Ziehen Sie die rote Lasche aus dem Telefon heraus.



Sie müssen dazu den Batteriedeckel nicht abnehmen.

Installationsübersicht



**3** Wählen Sie Ihre Sprache.



Sprache - Langue  
Lingua - Language  
Deutsch  
Français  
Italiano  
English  
OK

**4** Gehen Sie mit dem HD-Phone zu Ihrer Internet-Box.



Anmelden  
Bitte Verbindungsknopf der Internet-Box ('+' Taste) drücken und warten

**7** Übertragen Sie einfach Ihre Smartphone Kontakte auf Ihr HD-Phone. Unter **«Telefonbuch»** auf der Rückseite finden Sie Infos dazu.



Sie haben Ihr HD-Phone Davos erfolgreich eingerichtet.

**6** Schliessen Sie die Ladestation an der gewünschten Stromsteckdose oder direkt am USB-Anschluss der Internet-Box an.



Wir empfehlen Ihnen, das Telefon nach der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Stunden zu laden.

**5** Drücken Sie die + Taste auf Ihrer Internet-Box.



oder

**Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist.**  
Falls das Verbinden mit Ihrer Internet-Box nicht erfolgreich war, wiederholen Sie Schritt 4 - 5.

[www.swisscom.ch/hdphones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hdphones-hilfe)

Swisscom (Schweiz) AG  
Contact Center  
CH-3050 Bern

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 91-008761-020-100 11/2015 DE

# Tipps und Infos zum Telefonieren

## Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

## Telefonbuch

Ihre HD-Phones greifen alle auf das zentrale Telefonbuch der Internet-Box zu.

### Smartphone Kontakte übertragen

Mit der Internet-Box App übertragen Sie Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck in das zentrale Telefonbuch der Internet-Box.

Die Internet-Box App finden sind unter:



### Kontakte bearbeiten

Kontakte können direkt auf dem HD-Phone, oder bequem im Webportal der Internet-Box unter <http://internetbox> bearbeitet werden. Weitere Information finden Sie unter [www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch](http://www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch)

### Bevor Sie die Internet-Box austauschen oder einen Reset durchführen, speichern Sie die Einstellungen unter:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Einstellungen > Konfiguration sichern  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Erweitert > Aktuelle Konfiguration speichern

## Kurzwahl (für Ziffer 0 bis 9)

Sie können den Ziffern 0 bis 9 je eine für Sie wichtige Telefonnummer hinterlegen.

### Kurzwahl einrichten

> Kurzwahl > Ziffer auswählen > Option  
> Telefonnummer festlegen > OK

### Um die Telefonnummer abzurufen,

drücken Sie lange auf die programmierte Ziffer.

## Option MultiLINE

Mit der kostenpflichtigen Option MultiLINE stehen Ihnen mehrere Telefonnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie festlegen unter:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen

Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Telefonie > Handsets

Generelle Informationen zu MultiLINE finden sie unter [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Tasten und Funktionen



## Display-Icons

Je nach Empfangsstärke zeigt die Antenne 0–4 Balken an. Wenn das Telefon ausser Reichweite ist, blinkt das Antennensymbol. Telefon ausser Reichweite > verringern Sie den Abstand zu Ihrer Internet-Box.

Ecomode plus  
Ecomode plus ist eine umweltfreundliche Technologie, die den Stromverbrauch senkt und eine variable Reduzierung der Sendeleistung bietet. Die Sendeleistung reduziert sich um 100% sobald Ecomode plus aktiviert ist.

Anzeige des Ladestandes  
Wenn der Akku leer ist, blinkt das Akkusymbol.

Handgerät ist nicht registriert > bitte anmelden

## Babyphone

Solange die Babyphone-Funktion aktiviert ist, empfängt das HD-Phone keine Telefonate.

Aktivieren Sie die Babyphone-Funktion, und geben Sie eine Telefonnummer (z. B. Ihre Mobilnummer) als Empfänger an. Sobald das Baby Geräusche von sich gibt, klingelt es beim Empfänger.  
Stellen Sie bei der Aktivierung ein, ob das HD-Phone bereits bei leisen (Empfindlichkeit Hoch), oder erst bei lauten Geräuschen (Empfindlichkeit Niedrig) den Anruf zum Empfänger tätigen soll.

**Aktivieren:** > Menü > Einstellungen > Babyphone  
> Empfindlichkeit wählen > Telefonnummer angeben > OK

Legen Sie das HD-Phone in ca. 1–2 Meter Abstand neben Ihr Baby, und richten Sie das Mikrofon zum Baby aus.

**Deaktivieren:** > OFF > OK

# Manuelle Anmeldung

Sie können das HD-Phone manuell mit der Internet-Box/ Basisstation verbinden.  
Wählen Sie > Menü > Einstellungen > Erweit. Einstellungen > Anmeldung > Anmelden > OK, und drücken Sie dann auf die + Taste der Internet-Box.

## Sicherheitshinweise

### Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am HD-Phone wiedergegeben. Halten Sie deshalb das HD-Phone nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem HD-Phone können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergehwissen Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das HD-Phone nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40° C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das HD-Phone/die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das HD-Phone/die Ladestation nicht in Nasszonen auf.
- > Benutzen Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzteil (Hersteller: Ten Pao International Ltd./Modell: S005AYV0500050).
- > Bei steckbaren Geräten sollte die Steckdose (Netzadapter) nahe dem Gerät installiert und leicht zugänglich sein.

### Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

### Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen (Hersteller: GPI International Ltd./Modell: GNRHC103C000) und keine Batterien.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.
- > ACHTUNG: Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus ausschliesslich gemäss Anweisung.

### Babyphone

- > Die eingeschaltete Funktion kann die Betriebszeit des HD-Phones verringern. Legen Sie das HD-Phone gegebenenfalls in die Ladestation.
- > Prüfen Sie nach dem Einschalten die Funktionalität! Testen Sie die Empfindlichkeit und überprüfen Sie, ob die Verbindung zum Empfänger (angegebene Telefonnummer) funktioniert.
- > Bitte beachten Sie, dass das Babyphone in Ausnahmefällen nicht funktioniert, z.B. wenn der Empfänger besetzt ist oder der Empfänger keinen Telefonempfang hat.



Retournieren Sie das Gerät an Swisscom.



Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäss der EU-Richtlinie 99/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Handgerät erfüllt den CAT-iq Standard 2.0. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: [www.swisscom.ch/hdphones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hdphones-hilfe)



Eine ausführliche Anleitung zu Ihrem HD-Phone finden Sie unter:  
[www.swisscom.ch/hd-phones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hd-phones-hilfe)  
> Andere Funktionen